



TANDEMOVÁ ŤAŽNÁ TYČ TRAIL - GATOR



Výrobca :
S & S Industries, Inc., Sarasota, FL, USA

Dovozca :
SLOGER s.r.o., Čsl.Armády 6, 934 01 Levice, Slovensko
www.sloger.sk

Návod na použitie

Prečítajte si a dodržujte pokyny v návode.

Svetový patent.



S & S Industries, Inc., Sarasota, FL, USA
www.trail-gator.com
Copyright 2008 All Rights Reserved



Tento návod je pomôcka na montáž, použitie a opravu tandemovej ťažnej tyče TRAIL-GATOR. Okrem toho obsahuje bezpečnostné pokyny a podmienky záruky. Ak si dôkladne neprečítate tento návod, neporozumiete a nebudeste dodržiavať všetky pokyny, môže to viesť k vážnym zraneniam, prípadne usmrteniu. Ste zodpovedný za správnu montáž, použitie a obsluhu detského bicykla, dospelého bicykla a ťažnej tyče TRAIL-GATOR. Ak máte pochybnosti alebo obavy ohľadom Vašej kvalifikácie na správnu montáž, použitie a obsluhu tohto výrobku, zverte ju radšej odbornému cykloservisu. Pre zníženie rizika dospelých aj detí, musí byť ťažná tyč TRAIL-GATOR správne namontovaná, na vyhovujúci bicykel a presne nastavená a musí byť stále udržiavaná v dobrom stave. Jazdiaci dospelý a rovnako aj dieťa sú zodpovední za bezpečné používanie ťažnej tyče TRAIL-GATOR. Každý cyklista musí okrem toho poznať všetky predpisy súvisiace s jazdou na bicykli, používaním cestných komunikácií a ich dodržiavať.

Požiadavky na ťažnú tyč

Požiadavky na bicykel dospelého

- Priemer plášťov musí byť najmenší 25" (635mm).
- Priemer sedlovej rúry musí byť v rozmedzí 25,4 mm a 31,8 mm.



Nesmú byť použité sedlovky, ktorých priemer je menší ako 25,4 mm, pretože inak môže ťažná tyč zlyhať, čo môže viesť k zraneniu!

- Doporučuje sa použiť oceľovú sedlovku.
- Košíky a iné príslušenstvo používané na zadnom kolese dospelého bicykla, ktoré môže ťažnej tyči prekázať, je nutné odmontovať.

Požiadavky na detský bicykel

- Zadné koleso musí volne bežať bez pohybu pedálov (voľnoběžka)
- Priemer plášťov musí byť medzi 12" a 20".
- Detský bicykel nesmie byť na prednom kolese vybavený príslušenstvom, ktoré obmedzuje voľný prístum k rúre riadenia (napr. košík a pod.) Ak má detský bicykel vpredu Cantilever brzdu, dodržte pokyny pre „Set na Cantilever brzdu č.10270“.
- Ak sú na detskom bicykli použité pomocné kolieska, je potrebné ich počas používania ťažnej tyče zdvihnuť hore, alebo demontovať.



Ťažná tyč sa nesmie používať ak sú pomocné kolieska na detskom bicykli v polohе dole, pretože v zákrute sa potom nemôže detský bicykel naklopiť a môže dôjsť k poraneniu.

Dospelý cyklista

- Cyklista na ťahajúcom bicykli musí byť dospelá osoba.
- Dospelý cyklista musí dobre jazdiť a zachádzať s bicyklom.
- Dospelý cyklista musí mať minimálne dvojnásobnú hmotnosť ako dieťa
- Dospelý cyklista musí používať správnu cyklistickú prilbu.

Dieťa na ťahanom bicykli

- Maximálna hmotnosť dieťaťa musí byť do 32 kg.
- Dieťa musí dobre ovládať základné znalosti jazdy na bicykli.
- Dieťa musí stále dávať pozor, ruky držať na riadičkach, nohy na pedáloch a musí zostať sedieť.
- Dieťa musí používať správnu cyklistickú prilbu.

Náradie potrebné k montáži

- 2 nastaviteľné kľúče na skrutky
1 plochý skrutkovač
1 momentový kľúč a 1 nástrčkový kľúč na 13mm

Montáž

- 1 Odmontujte sedlovku z dospelého bicykla.
- 2 Ak je to potrebné, zmeňte priemer sedlovky pomocou dištančných vložiek **A** malá vložka **B** veľká vložka
- 3 Sedlovku zasuňte do ťažnej tyče (štrbina použitej vložky musí smerovať dozadu) a znova ju namontujte.



Sedlovka musí byť zasunutá do rámu po značku min.zasunutia **C, a skrutka na upevnenie sedlovky musí byť pevne dotiahnutá!**

Ťažnú tyč nastavte tesne k rámu a nasmerujte dozadu. Utiahnite skrutky.



Skrutky **D a **E** dotiahnite na 17.6 Nm, aby ste znížili riziko úrazu.**

- 4 Nastavte dĺžku vytiahnutej ťažnej tyče. Otvor **F** je pre 12" až 16" detské bicykle, otvor **G** pre 18" až 20" detské bicykle.
- 5 Nastavte pozíciu adaptéra na rúru riadenia na detskom bicykli. Pre 12" až 16" detské bicykle sa adaptér upevní obvykle do vrchnej pozícii **5.1** alebo do strednej pozícii **5.3**. Pre 18" až 20" detské bicykle sa adaptér upevní obvykle do spodnej pozícii **5.2** alebo do strednej pozícii **5.3**.

6 Upevnite adaptér tak, aby bola vzdialenosť medzi U-skrutkami **I** čo najväčšia. Zakrivenie U-skrutiek smeruje buď opačným smerom **5.3** alebo rovnakým smerom (**5.1** a **5.2**). Nikdy nesmú smerovať k sebe.



Adaptér na riadenie J nastavte na detskom bicykli smerom dopredu a dotiahnite na 20.4 Nm, aby ste znížili riziko úrazu.

7 Pripevnite ľažnú tyč Trail-Gator- Tandemstange na detský bicykel tak, že jednou rukou nadvihnete koniec tyče **L** a druhou rukou prednú časť detského bicykla **7.1**. Nasuňte spojku na adaptér upevnený na detskom bicykli a nechajte ju zapadnúť (**7.2** und **7.3**).



Predné koleso detského bicykla musí byť vo výške 8 – 13 cm od zeme (M), aby ste predišli zraneniu cyklistu. Pozri nastavenie výšky, podľa bodu 10.

8 Zasuňte rýchloupinák **N** cez otvor **O** v spojke a adaptéry.

9 6 mm / 8 mm QR

Obsluha rýchloupináku

Nastavte páku rýchloupináku do otvorenej pozície **P**, nasuňte a zaskrutkujte maticu pevne rukou tak aby pevne sedela. Sklopte páku do zatvorennej pozície **Q**. V polovici dráhy musí páka začať klásť odpor. Ak ide páka voľne, je potrebné pevnejšie dotiahnuť maticu.

10 Ak je to nutné zvýšte alebo znížte výšku predného kolesa detského bicykla: Na zvýšenie o ca. 5 cm, premontujte adaptér na detskom bicykli z vyšej **5.1** do nižšej pozície **5.2**. Ak chcete koleso trochu nadvihnuť vložte medzi adaptér a hornú U-skrutku podložky **10.1**. Každá podložka zvýší koleso o ca. 1,9 cm. Na zníženie kolesa premontujte adaptér na detskom bicykli z nižšej pozície **5.2** do vyšej pozície **5.1**. Na zníženie o ca. 1,9 cm vložte medzi adaptér a dolnú U-skrutku podložku **10.2**. Podľa potreby použite viac podložiek.

11 Aby ste mohli vložiť priložené podložky **R**, uvoľnite všetky matice (neodkrúťte ich úplne!), vložte podložky a pevne dotiahnite matice. Predné koleso detského bicykla nesmie byť príliš vysoko ani nízko.



Ak nie je uhol adaptéra na detskom bicykli správne nastavený a predné koleso detského bicykla bude príliš nízko alebo vysoko, môže to viest' k vážnym zaneniam.

12 Keď je ľažná tyč Trail-Gator upevnená na detský bicykel, odmontujte jeho predné koleso. Vyberte, ktorú objímku na prednú vidlu budete potrebovať : 22 mm Set **S**, 25.4 mm Set **T**, oválnu objímku **U**, malú svorku **V**, veľkú svorku **W**.

13 Nasuňte objímku na ľavú (alebo pravú) stranu vidly takmer celkom na vrch, tak aby otvor pre skrutku v objímke smeroval dozadu. Ak je to nutné, vložte zodpovedajúcu dištančnú vložku. Nasuňte podložku **Y** na skrutku s guľovým kíbom **X** a upevnite **Z** na objímku vidly. Dotiahnite ju pevne rukou. Namontujte predné koleso späť a dajte pozor, aby riadítka boli rovno. Nastavte rámovú objímku a objímku na vidlici **AA** tak, aby fixačná tyčka **BB** smerovala dozadu a dala sa nasunúť na guľový kľb.



Skrutku CC dotiahnite na 10.8 Nm a skrutku X na 13.5 Nm, aby ste zabránili riziku úrazu.

14 Odmontujte detský bicykel z ľažnej tyče a zasuňte teleskopické rúry do seba do pozície „nepoužívania“, po otvor **DD**.

Zasuňte čap **H** do otvoru a zaistite. Odskrutkujte maticu zadného kolesa **FF** na dospelom bicykli a zasuňte klip **EE** pre upevnenie tyče v čase nepoužívania na osku kolesa. Dotiahnite maticu (prípadne rýchloupinák). Pozor: Príliš veľká sila pri zatváraní rýchloupináku môže klip poškodiť. Klip musí smerovať dozadu. Zaklapnite tyč Trail-Gator do klipu.

<p>Návod na používanie</p> <p>Použitie tandem tyče Trail-Gator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte tyč Trail-Gator z klipu. 2. Vytiahnite čap a predížte tyč vysunutím. Zasuňte čap opäť správne dnu a zabezpečte ho. <p></p> <p>Ak nebude bezpečnostný krúžok nasunutý na koniec čapu, môže to viest' k tomu, že sa čap uvoľní a cyklisti sa zrania.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Odopnite rychloupínak zo spojky. 4. Vezmite časť tyče so spojkou do jednej ruky a druhou nadvhňuite predné koleso detského bicykla. Nasuňte spojku do adaptéra detského bicykla a nechajte zaklapnúť. 5. Zabezpečte s rychloupínákom. 6. Vyberte fixačnú tyčku z klipu a naklapnite na určené miesto na prednej vidle. <p>Uloženie tandem tyče Trail-Gator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uvoľnite fixačnú tyčku z prednej vidly tak, že ju pridržíte prstami a zatlačíte palcom smerom od vidly. 2. Zdvihnite a upevnite fixačnú tyčku. 3. Otvorte rychloupínák na adaptéry na detskom bicykli. 4. Spojku ľahko zatlačte do jednej ruky a detský bicykel do druhej ruky. Obe nadvhňuite a detský bicykel ľahko zatlačte smerom dole, kým sa uvoľní. 5. Rychloupínák zasuňte do konca spojky tandem tyče. Pozor: Príliš veľká napäcia sila rychloupínáka môže spojku poškodiť. 6. Vytiahnite čap, zasuňte rúry tyče do seba, vrátte čap nazad a upevnite ho. 7. Tandem tyč sklopte dole a zasuňte do klipu na zadnom kolese. <p>Mechanická bezpečnosť – kontrola</p> <p>Vykonalte pred každou jazdou nasledovné bezpečnostné opatrenia :</p> <p>Tandemová ľažná tyč:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uistite sa, že sú všetky matice a skrutky správne dotiahnuté. - Uistite sa, že žiadne diely tyče nie sú zlomené, alebo poškodené - Uistite sa, že všetky voľné diely v kľoboch nie sú opotrebované - Uistite sa, že bezpečnostné čapy a otvory v tyči nie sú opotrebované alebo poškodené a že sa bez problémov dajú spojiť - Uistite sa, že spojka a adaptér správne fungujú a že detský bicykel sa po pripojení na tyč nachádza v správnej pozícii a smeruje dopredu - Uistite sa, že rychloupínák funguje správne - Uistite sa, že fixačná tyčka funguje správne - Uistite sa, že všetky klipy na uloženie tyče fungujú správne der Tandemstange richtig funktionieren. <p>Bicykel dospelého:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uistite sa, že sedlovka nie je ohnutá ani zlomená a že pevne sedí v ráme - Skontrolujte brzdy. - Bicykel musí byť v bezchybnom stave. (Prečítajte si tiež návod na použitie.) <p>Bicykel dieťaťa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vidla a rám nesmú byť poškodené. - Zadné koleso sa musí voľne točiť a brzdy musia bezchybne fungovať. - Bicykel musí byť v bezchybnom stave. (Prečítajte si tiež návod na použitie.) 	<p>Bezpečnostné pokyny pre cyklistu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cyklista musí používať prilbu. - Nejazdite v nejazdznom teréne. - Hmotnosť dieťaťa nesmie byť viac ako 32 kg. - Vyvarujte sa jazdy po cestách s veľkou premávkou. - Nejazdite s tandemovou tyčou rýchlejšie ako 24 km/h. - Nejazdite cez obrubníky a väčšie prekážky. - V zákrutách nejazdite blízko prekážok, aby nedošlo k záchyteniu detského bicykla - Nevozte nikdy viac ako jedno dieťa, ani na bicykli dospelého. - Nepoužívajte ťažnú tyč nikdy na motorovom bicykli (ani s pomocným motorčekom). - Dospelý jazdec musí byť oboznámený so zaobchádzaním s tandemovou tyčou. - Z dôvodu väčšej dĺžky a hmotnosti bude brzdná dráha dlhšia. - Dospelý musí bicykel zastaviť predtým ako dieťa zostúpi zn bicykla. - Dieťa musí počas jazdy sedieť, držať riadítka a mať nohy na pedáloch. - Prosím nejazdite v sandáloch alebo bosí. - Za tmy jazdite len s funkčnými svetlami. <p>Jazdenie s tandemovou tyčou:</p> <p>Najdite si bezpečné miesto bez premávky, aby ste si mohli odskúšať jazdu s prípevneným detským bicyklom použitím tandemovej ťažnej tyče. Najskôr prípevnite tandemovú tyč a jazdite bez dieťaťa. Všimajte si ako sa bicykle pohybujú, ako sa správajú v zákrutách v blízkosti prekážky. Skúste si zastavenie a rozjazd. Zistite, že detský bicykel sa v zákrutach viac priblíži prekážke a preto je nutné jazdiť väčším oblúkom.</p> <p>Jazdite bez dieťaťa až kým si nie ste istý, že Vám jazda s detským bicyklom v tandemene nerobi žiadny problém. Ostaňte stále na ceste bez cestnej premávky a nechajte nasadnúť dieťa na detský bicykel. Musíte detský bicykel pevne držať, keď dieťa nasadá. Jazdite naskôr úplne pomaly, aby si aj dieťa na jazdu v tandemene zvyklo.</p> <p>Precvičte si rozjazd a zastavenie. Üben Sie das Anfahren und Anhalten. K tomu potrebná vzdialenosť je iná ako pri samotnom bicykli. Musíte pri rozjazde a brzdení počítať s dodatočnou hmotnosťou a dĺžkou. Musíte tento rozdiel bezpečne zvládnuť, kým použijete tandemovú tyč v bežnej premávke. Skôr ako budete jazdiť v premávke, je nutné dieťa poučiť, že brzdy môžete použiť len keďho k tomu vyzvete.</p> <p>Akonáhle bezpečne zvládnete jazdu s použitím tandemovej tyče a dieťa nadobudlo potrebné skúsenosti, môžete jazdiť v bežnej premávke. Tandemová tyč sa v žiadnom prípade nesmie použiť ak máte akékoľvek pochybnosti o Vašich schopnostiach, alebo schopnostiach dieťaťa, ktoré by Vás mohli ohroziť v bežnej premávke.</p> <p>Údržba a opravy:</p> <p></p> <p>Kedže všetky diely tandemovej tyče sú veľmi namáhané, musia byť pravidelne kontrolované. Ak sa vyskytnú znaky opotrebovania, je potrebné diely vymeniť za nové.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vykonalte bezpečnostnú kontrolu pred každou jazdou. - Kontrolujte diely pravidelne a opotrebované v prípade potreby vymeňte. - Po prvých 10 hodinách jazdy dotiadnite všetky matice a skrutky. - Aby ste ochránili tandemovú tyč pred hrdzou, udržujte ju čistú a suchú a skladujte v suchých priestoroch.
---	--

ZÁRUČNÝ LIST

Ťažná tandemová tyč TRAIL-GATOR

DÁTUM PREDAJA :

Meno a priezvisko kupujúceho :

Adresa :

Tel.číslo : Mail :

Popis závady:
.....

Dátum prijatia reklamácie :

Pečiatka a podpis predajcu :

Záruka :

S & S Industries, Inc. poskytuje prvemu kupujúcemu tohto produktu záruku 2 roky od kúpy tovaru na materiál a výrobné vady. Táto záruka sa obmedzuje na opravy a výmenu vadných dielov a nepokrýva dopravné a pracovné náklady.

Táto záruka neplatí na výrobky, ktoré boli neodborne zmontované, nesprávne ošetrované, poškodené, nesprávne používané, skrivené pri nehode, alebo opravované.

Táto záruka zaniká, ak sa tandemová tyč požičia, predá, alebo daruje. Zodpovednosť za spôsobené škody je zo zárukou vylúčená. Výrobca a dodávateľa neručia za žiadne výdavky, ušly zisk ani iné požiadavky vzniknuté používaním tohto výrobku. Táto záruka poskytuje špecifické práva. Dodatočné záručné práva môžu byť poskytnuté v niektorých prípadoch. V prípade, že sa počas záručnej doby vyskytnú na výrobku materiálne, alebo funkčné závady, odneste výrobok k predajcovi, u ktorého ste výrobok kúpili spolu so záručným listom a dokladom o kúpe. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať výmenou za vadný tovar, tovar iný, plne funkčný, kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Pokiaľ je reklamácia vybavená opravou, doba opravy sa nezapočítava do záručnej doby. Ak je reklamácia vybavená výmenou poškodeného tovaru za tovar nový, beží nová záručná doba odo dňa výmeny.

Výrobca :

S & S Industries, Inc., Sarasota, FL, USA

Dovozca :

SLOGER s.r.o., Čsl.Armády 6, 934 01 Levice, Slovensko
www.sloger.sk

VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Vybavenie reklamácie-odstraniteľná vada

Ak ide o vadu, ktorú možno opraviť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne opravená. V prípade že kupujúci reklamuje chybu tovaru, môže predávajúci odstrániť závadu výmenou chybného dielu za nový, bezchybný. Za odstraniteľné vady sa považujú také, kde ich odstránením (opravou,výmenou) neutrápi vzhľad, funkcia ani kvalita. Ak ide o odstraniteľú chybu môže kupujúci požadovať :

- bezplatné,včasné a riadne odstránenie chyby
- ak neboli tovar používaný, jeho výmenu







Vybavenie reklamácie-neodstraniteľná vada







Za neodstraniteľné vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú opraviť, alebo by ich opravou utrpel vzhľad, kvalita a funkcia tovaru. Ak ide o neodstraniteľnú vadu, môže kupujúci požadovať:



- primeranú zľavu
- výmenu tovaru za iný bezchybný
- zrušenie kúpejnej zmluvy

Nárok na uplatnenie reklamacie zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- ak je na výrobku zmenené, poškodené, alebo odstranené výrobné číslo, alebo názov modelu
- ak vypršala u reklamačného tovaru záručná doba (nutné doložiť bločkom)
- ak je tovar mechanicky poškodený (náraz, pád atď)
- pri poškodení tovaru pri preprave (nutné riešiť priamo s prepravcom pri prevzati)
- pri poškodení neodbornou montážou, obsluhou alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar a jeho súčasti
- ak bol výrobok poškodený nevhodným zaobchádzaním alebo používaný v rozpore so všeobecnými podmienkami pre daný druh výrobku.
- v prípade neoprávneného zásahu do jeho konštrukcie, mechaniky alebo elektroniky
- pri poškodení živlami
- ak nie je súčasťou reklamácie záručný list a doklad o kúpe tovaru s dátumom predaja.





13**14**